

Instrukcja użycia czajnika ze stali z dnem wielowarstwowym



Maksymalny płomień
Pole palnika

1. Pogrubione dno czajnika ma mniejszą średnicę niż cały spód czajnika. Średnica płyty elektrycznej musi być mniejsza niż pogrubione dno, a płomień nie może wychodzić poza obszar pogrubienia. W przeciwnym wypadku czajnik nie będzie rozgrzewał się szybciej, a dodatkowo zmniejszy się żywotność czajnika. Mogą też pojawić się głośne trzaski jeśli czajnik ma w środku kamienny osad z wody. Może też nastąpić uszkodzenie połączenia dna z korpusem i wyciek
2. Bezwzględnie płomień nie może wystawać poza dno czajnika. W czajnikach stalowych spowoduje to zmianę barwy i struktury stali, w czajnikach malowanych może nastąpić spalenie lakieru. Płomień ma temperaturę powyżej 1000°C, a lakier jest utrwalany w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza. Dodatkowo uchwyty z tworzywa topią się w kontakcie z płomieniem.
3. Nigdy nie zostawiać pustego czajnika na włączonym piecu. Może ulec przegrzaniu i uszkodzeniu.
4. Nie nalewać wody od razu po zagotowaniu, ponieważ wrzątek może się rozchłapać.
5. Nigdy nie nalewać wody do samej wylewki. Jeśli maksymalny poziom (MAX) nie jest oznaczony, to najlepiej, aby lustro wody znajdowało się około 1cm poniżej dołu wylewki.
6. Dla prawidłowego działania czajnika należy zawsze napełniać go wodą przynajmniej w 1/3 maksymalnej pojemności.



7. W czasie gotowania wszystkie elementy czajnika mocno się nagrzewają i pozostają gorące długi czas po wyłączeniu. Jeżeli uchwyt czajnika jest metalowy lub ma stalowe elementy, to również one stają się gorące. Wówczas należy je chwycić przez rękawicę, ściereczkę lub silikonowe chwytaki.
8. Ze względu na temperaturę czajnik nie jest przeznaczony do używania przez dzieci.
9. Czajnik należy myć okresowo na zewnątrz. Myć tylko wodą z płynem do mycia naczyń i wyłącznie miękką gąbką.. Nie szorować pastami, nylonem, szczotką ani innymi ostrymi myjkami lub substancjami.
10. Woda zawiera minerały, które wytrącają się podczas gotowania i osadzają się na dnie i ściankach czajnika w postaci kamienia. Okresowo należy zatem czajnik odkamieniać używając do tego ogólnie dostępnych proszków lub płynów do tego przeznaczonych. Oczywiście sposób postępowania powinien być opisany przez producenta używanej substancji. Szybkość osiadania kamienia zależy od rodzaju wody.
- 11. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:** Umyć czajnik na zewnątrz. Napełnić czajnik wodą i zagotować. Wodę z pierwszego gotowania wylać!!! Czajnik jest gotowy do użytku.

UWAGA: Nie wolno używać czajnika z uszkodzonym mocowaniem uchwytu lub wylewki do korpusu

Sklepy: Bielsko-Biała: Gemini Park 33 484-08-01; Bydgoszcz: Drukarnia 52 345-65-97; Gdańsk: Galeria Bałtycka 58 520-24-04; Kraków: Bonarka City Center 12 298-63-47, Galeria Krakowska 12 628-78-54; Łódź: Galeria Łódzka 42 634-67-86, Manufaktura 42 632-42-55; Olsztyn: Manhattan 664-310-054; Płock: Mazovia 24 367-85-65; Poznań: Plaza 61 656-33-38; Słupsk: Jantar 59 845-56-02; Warszawa: Hala Mirowska 22 654-20-30 w.11, M1 Marki 22 781-24-86; Sadyba Best Mall 22 370-39-50, Wola Park 22 533-41-49, Maximus (Nadarzyn) 22 345-31-00; Wrocław: Galeria Dominikańska 71 344-85-90; Zielona Góra: Focus Mall 68 410-71-23.

HURT: MEGAPUNKT 500 – ul. Mrozowa 9, Kraków 31-752, tel. 012 649 95 88,
MEGAPUNKT 100 – Pl. Mirowski 1, Warszawa 00-138, tel. 022 850 65 95,

www.megapunkt.pl

